NÁVOD

NASTAVENÍ ČEŠTINY V SYSTÉMU WINDOWS PRO TABLETY CHUWI KROK ZA KROKEM

http://www.e-pad.cz/

```
Krok 1
```



Při prvním spuštění tabletu se zobrazí nabídka jazyků: - vyberte English





English Country or region Czech Republic App language Czech (Czech Republic) Keyboard layout Czech Time zone (UTC+02:00) E. Europe	English Czech Republic App language Czech (Czech Republic) Keyboard layout Czech Time zone (UTC+02:00) E. Europe	Region and language English Country or region Czech Republic App language Czech (Czech Republic) Keyboard layout Czech Time zone (UTC+02:00) E. Europe 中文(報資)			
English Czech Republic App language Czech (Czech Republic) Keyboard layout Czech Time zone (UTC+02:00) E. Europe 中文(新聞)	English Country or region Czech Republic App language Czech (Czech Republic) Keyboard layout Czech Time zone (UTC+02:00) E. Europe	Region and language English Country or region Czech Republic App language Czech (Czech Republic) Keyboard layout Czech Time zone (UTC + 02:00) E. Europe +文(新術)			
English Country or region Czech Republic App language Czech (Czech Republic) Keyboard layout Czech · Time zone (UTC+02:00) E. Europe	English Country or region Czech Republic App language Czech (Czech Republic) Keyboard layout Czech Time zone (UTC+02:00) E. Europe	English Country or region Czech Republic	Regior	n and langu	lage
Country or region Czech Republic App language Czech (Czech Republic) Keyboard layout Czech Time zone (UTC+02:00) E. Europe	Country or region Czech Republic App language Czech (Czech Republic) Keyboard layout Czech Time zone (UTC+02:00) E. Europe	Country or region Czech Republic App language Czech (Czech Republic) Keyboard layout Czech Time zone (UTC+02:00) E. Europe 中文(繁微)	English		
App language Czech (Czech Republic) 、 Keyboard layout Czech 、 Time zone (UTC + 02:00) E. Europe 、 中文(除意) 、 、	App language Czech (Czech Republic) Keyboard layout Czech Time zone (UTC+02:00) E. Europe	App language Czech (Czech Republic) 、 Keyboard layout Czech 、 Time zone (UTC+02:00) E. Europe 、 中文(繁萄) 、	Country or region	Czech Republic	~
Keyboard layout Czech Time zone (UTC+02:00) E. Europe 中文(路會)	Keyboard layout Czech Time zone (UTC+02:00) E. Europe	Keyboard layout Czech ✓ Time zone (UTC + 02:00) E. Europe ✓ 中文(繁濃) ✓ 中文(節体) ✓	App language	Czech (Czech Republic)	~
Time zone (UTC+02:00) E. Europe 🗸	Time zone (UTC+02:00) E. Europe	Time zone (UTC + 02:00) E. Europe 中文(繁確) 中文(简体)	Keyboard layout	Czech	~
中文(繁禧)		中文(新聞) 中文(简体)	Time zone	(UTC+02:00) E. Europe	~
	中文(繁體)	中文(简体)	中文(繁體)		

Přednastavit češtinu viz obrázek.

Krok 4



Dále odsouhlasit podmínky.



Zvolte název počítače (tabletu).

Krok 6



Připojte se k Vaší WiFi.

Krok .	7
--------	---

Sign in to your Microsoft account	
Sign in to easily get your online email, photos, files, and settings (like browser history and favorites) on all your devices. You can manage your synced settings at any time.	
someone@example.com	
Password	
Don't have an account?	1
Privacy statement	
Next Change keyboard	

V následujícím dialogu zvolit "Create new account".

Krok 8

🕞 Create a Mic	crosoft account	
Begin with an email a Windows, Phone, or C	ddress that you regularly use. If you already use Xbox Live, Outlook.com, OneDrive, use that account here to bring all of your info together on this PC.	
First name		
Last name		
Email address	@ outlook.com ↔ Or use your favorite email	
Create password		
Reenter password		
Country/region	United States	
Sign in without a Micro	osoft account	
	Next Change keyboard	

V tomto kroku je možné dál pokračovat ve vytváření účtu Microsoft nebo pokračovat běžnější cestou, tedy vytvořením lokálního účtu, takže zvolím "Sign in without a Microsoft Account".

		• •		
	Vour	account		
C	If you want a passwo	ord, choose something that will be eas	sy for you to remember	
	but hard for others to	e guess. Example: John		
	Password Reenter password			
	Password hint			

Vyplňte potřebné údaje. Jméno, heslo, potvrzení hesla a nápovědu pro zapomenuté heslo (nesmí obsahovat znaky z "hesla").

Po jejich odeslání se systém restartuje - vyčkejte cca 10 min. systém se doinstaluje.



Krok 10

Dále je třeba se dostat do nastavení (settings) např. vytažením pravého panelu.



Zvolte change pc settings.

Krok 12



Dále zvolte time and language.



Zvolte češtinu a pod "Options" dejte download.

<complex-block><section-header><section-header><section-header><section-header>

Tablet si stáhne a nainstaluje lokalizační balíček (cca 10 min.). Poté již stačí jen restartovat a tablet se spustí v češtině.

Krok 14



Zkontrolujte češtinu v názvu ikon na ploše.

Návod pro ovládání windows 8 zde:

http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/tutorial