

ZAPNĚTE ZAŘÍZENÍ A POMOCÍ HARDWAROVÉHO TLAČÍTKA +- (STISKNĚTE "-") VYBERTE SYSTÉM WINDOWS 10



V DALŠÍM OKNĚ KLEPNĚTE NA **English** A POTÉ NA VOLBU **Next**

1	6		
	Hi there		
	English What's your home country/region? United States		
	What's your preferred app language? English (United States)		
	What keyboard layout would you like to use?		
	What time zone are you in? (UTC+08.00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi		
	español pyccuiñ		
	⊕ M	Next	

V DALŠÍM OKNĚ POSTUPNĚ VYBERTE MOŽNOST **Czech Republic, Czech (Czech Republic) a UTC +01:00 Prag** A KLEPNĚTE NA TLAČÍTKO **Next**



V DALŠÍM OKNĚ VYBERTE MOŽNOST Accept



V DALŠÍM OKNĚ PŘIPOJÍME ZAŘÍZENÍ K VAŠÍ WIFI SÍTI. ZAŘÍZENÍ SAMO NAJDE SÍŤ A VY JI KLEPNUTÍM VYBERETE



KLEPNĚTE DO POLÍČKA PRO HESLO A VEPIŠTE SVÉ HESLO K PŘIPOJENÍ DO WIFI SÍTI A STISKNĚTE ENTER



V DALŠÍM OKNĚ KLEPNĚTE NA MOŽNOST **Use Express settings**

-



PO CHVÍLI SE VÁM OBJEVÍ OKNO S MOŽNOSTÍ VYTVOŘENÍ ÚČTU. TENTO KROK MŮŽEME PŘESKOČIT KLEPNUTÍM NA VOLBU **Skip this step**



V DALŠÍM KROKU SI POJMENUJTE ZAŘÍZENÍ NAPŘ. CHUWI A KLEPNĚTE NA MOŽNOST Next



V DALŠÍM OKNĚ NÁM ZAŘÍZENÍ NABÍZÍ MOŽNOST AKTUALIZACE. TUTO MOŽNOST NYNÍ PŘESKOČÍME KLEPNUTÍM NA VOLBU **Not now**



NYNÍ SE NÁM ZAŘÍZENÍ SPUSTILO V SYSTÉMU WINDOWS 10

* je možné, že se zařízení během prvního spuštění restartuje, prosím nevypínejte ho a vyčkejte na zobrazení jednoho z nastavovacích oken