

Uživatelský manuál

Židle AeroCool, AC100 AIR

Obsah balení:

1. opěradlo	1x
2. sedák	1x
3. loketní opěrka	2x
4. základna sedáku s mechanismem	1x
5. šroub dlouhý	8x
6. šroub krátký	4x
7. krytka šroubu	8x
8. podložka plochá	4x
9. podložka pérová	4x
10. klíč imbus	1x
11. kryt mechanismu sklápění	2x
12. šroub	2x
13. základna/podstava	1x
14. pojezdové kolečko	5x
10. pístnice	1x
11. kryt pístnice	1x
12. zadní polštář	1x
13. opěrka hlavy	1x

Montáž:

Přišroubovat obě loketní opěrky ze spodní strany k sedáku šrouby /5/. Nasadit opěradlo mezi kovové držáky opěradla které jsou součástí sedáku. Přišroubovat pomocí šroubů /5/ a podložek /8/ a /9/.

Nasadit a přišroubovat kryt mechanismu sklápění pomocí šroubů /12/.

Ze spodní strany sedáku přiložit základnu /4/ a přišroubovat pomocí šroubů /6/.

Do základny /8/ zatlačit pojezdová kolečka /9/. Podstavu položit na zem a zasunout do ní pístnici /10/ s krytem /11/.

Smontovaný sedák s opěradlem nasadit tak aby pístnice /10/ zapadla do otvoru v základně /4/.

Opěrku hlavy /13/ přichytit pomocí pásku skrze otvory v opěradle. Zadní polštář přichytit páskem k sedáku.