

Uživatelský manuál

Židle AeroCool, AC40C AIR

Obsah balení:

1. opěradlo	1x
2. sedák	1x
3. loketní opěrka	2x
4. základna sedáku s mechanismem	1x
5. šroub dlouhý	8x
6. šroub krátký	4x
7. krytka šroubu	8x
8. klíč imbus	1x
9. základna/podstava	1x
10. pojezdové kolečko	5x
11. pístnice	1x
12. kryt pístnice	1x

Montáž:

Přiložit loketní opěrku k sedáku a opěradlu a skrze otvory v lok. opěrce sešroubovat šrouby /5/.

Stejný postup opakovat i na opačné straně. Do otvorů pro šrouby zatlačit krytky /7/.

Ze spodní strany sedáku přiložit základnu /4/ a přišroubovat pomocí šroubů /6/.

Do základny /9/ zatlačit pojezdová kolečka /10/. Podstavu položit na zem a zasunout do ní pístnici /11/ s krytem /12/.

Smontovaný sedák s opěradlem nasadit tak aby pístnice /10/ zapadla do otvoru v základně /4/.